

Технологическая карта работ IR 16/05/2019

Руководство-Спецификация  
по гидроизоляции кровли с металлическим основанием.

**Подготовка основания.**

1. Устранить с поверхности металлической кровли, в местах предстоящего ремонта, ржавчину и загрязнения, механическим способом, с применением металлических щеток, углошлифовальных машин или использовать преобразователь ржавчины. ( В случае необходимости )
2. Установить дополнительные крепления по швам сопряжений листов, заклепки или саморезы с прессшайбой, с применением специального инструмента.
3. Обезжирить поверхность подходящими для этого составами, с применением кисти или валика.
4. Нанесение **INNOKROV-MC** капсулирующий связующий концентрат (разбавленной водой не более 30%) Наносится в 1 слой по швам и стыкам, после технологического перерыва и полного высыхания, желательно до наступления жаркого времени суток. Время высыхания до 30 мин (на отлип) Наносится кистью с искусственным ворсом или безвоздушным аппаратом высокого давления.
5. Нанести слой **INNOKROV-MF** однокомпонентное латексно-акриловое, полимерное, гидроизоляционное покрытия на водной основе с расходом 0,2 кг/п.м. По швам соединения металлических листов, с применением кисти с искусственным ворсом или безвоздушного аппарата высокого давления, наносится полоска шириной 20см так, чтобы шов остался по середине полосы.
6. Уложить **INNOKROV-MP** (0,15 x 100) полиэфирное армирующее полотно , по швам металлических соединений, с применением кисти, утапливая в свеженанесенную мастику, исключая пузыри и складки. Одновременно нанести кистью еще слой **INNOKROV-MF** однокомпонентное латексно-акриловое, полимерное, гидроизоляционное покрытия на водной основе с расходом 0,1кг/п.м.

**Технологический перерыв перед нанесением следующего слоя от 12 до 24 часов при температуре воздуха +5°C - +40 °C.**

7. Нанести финишный слой **INNOKROV-MF** однокомпонентное латексно-акриловое, полимерное, гидроизоляционное покрытия на водной основе с расходом 0,1кг/п.м по армированным швам соединений металлических листов, с применением кисти с искусственным ворсом или безвоздушного аппарата высокого давления.
8. Герметизировать все места креплений, с **INNOKROV-MF** однокомпонентное латексно акриловое, полимерное, гидроизоляционное покрытия на водной основе основе, с применением кисти.

**Технологический перерыв 5 суток до полного набора прочности.**